

Action Camera SJCAM 4K SJ5000X ELITE WIFI



Overview :

The SJCAM SJ5000x is SJCAM's most feature robust Action Camera to date. Upgrading to 12.4mp Sony IMX078 Sensor, Adding Adjustable Viewing angles (70-170 Degrees), and 4K Video record at 24 frames per second (4K24 Interpolated) are all new features packed into the SJCAM SJ5000x Elite Edition – Be the First. The SJCAM SJ5000x Elite ups the ante for the Action Camera marking by adopting the very stable and fast processing speed Sony IMX078cjk image processor. The IMX078 has back-illuminated 12.40M-effective pixel CMOS image sensor to achieve higher resolution from the 12.40M effective pixels. The SJ5000x Elite Edition supports 4K 2880*2160 (interpolated) Hi-res video recording to capture your most memorable moments. Whether you are using the SJ5000x as a FPV Aerial Photography, Capturing priceless family and friend "SJCAM Moments" or as a Dashcam, the SJCAM video quality will never let you down. Gyro Stabilization sensor chip has been added to the SJ5000x allowing it to edit out bumpy parts. SJCAM Zone App by SJCAM allows you to control your SJ5000x with the touch of your iPhone, Android phone or Tablet PC. Remotely control functions and setting; You can also capture photos, record video, or transfer files. The UI is very easy to use. Dive up to 30 meters with SJCAM SJ5000x Waterproof Case.

Features:

Chipset: Novatek 96660

Sensor: Sony IMX078

Display: 2"

Video resolution: 4K 24fps (interpolated)

Image resolution: 12M(4032x3024)(4:3)

WIFI: Yes

App: IOS & ANDROID

Colour: Black

Memory support: micro SD up to 32G(min. C10)

Wide angle: 170° HD Wide-Angle

Zoom: 6x

Car mode: Support

File format: JPEG,MP4

Battery: Lithium 900mAh

Weight: 74gr

Dimension: 61 x 41 x 25mm(L x W x H)

Output connection: HDMI,USB 2.0

Waterproof case: Yes

Includes:Waterproof Housing, Quick Release Buckle, Housing Backdoor with Holes, Handlebar Seatpost Pole Mount, Curved Adhesive Mount, Flat Adhesive Mount, 3-Way Pivot Arm Mount, 3M Adhesive Tape, Frame Mount, Quick Release Clip for The Frame,

Vertical Quick Release J-Hook Buckle, Universal 1/4" Camera Tripod Mount, Tripod Mount Adapter,

Bandage Set, Cleaning Cloth, USB Cable, 900mAh Li-ion Battery, Multi-language Manual, SJCAM Sticker



More information

Product link : www.sjcamhd.com



DECLARATION OF CONFORMITY

We, Importer/Distributor DOTMEDIA LTD,

Katevasias 18 & ntalias, Aharnai, Attiki, Greece

In accordance with the following Directives:

EMC Directive 2004/108/EC ,Low Voltage Directive 2006 /95/EC, R&TTE Directive 1999/5/EC and RoHS Directive 2011/65/EU

The product is compatible with the following norms/standards

Health & Safety	EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011+A2:2013
	IEC 62209-2
	EN62311
Radio	EN 300 328 V1.8.1
	EN 301 489 -1 V1.9.2
	EN 301 489-17 V2.2.1
	FCC 47 CFR Part 15.247
EMC	EN 55022:2010 + AC: 2011
	FCC 47 CFR Part 15, Subpart B

Hereby we declare that:

Equipment: Action Camera
 Model number SJ 4000, SJ 4000 wifi, SJ6 LEGEND, SJ 5000X ELITE, SJ 5000 wifi, SJ 360.
 Brand name SJCAM

Is in conformity with the applicable requirements of the following documents

I hereby declare that the equipment named above has been designed to comply with the Relevant sections of the above referenced specifications. The unit complies with all

Applicable Essential Requirements of the Directives. **The product carries the CE mark accordingly**

Aharnai, Greece January 18th, 2017

Theodoros Mavroëidis Technical Manager

DOTMEDIA ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ
 & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ
 ΧΩΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
 ΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ 18 & ΝΤΑΛΙΑΣ, ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.Κ. 13671
 Α.Φ.Μ.: 999075747 - Δ.Ο.Υ.: ΑΧΑΡΝΩΝ
 ΤΗΛ.: 210 2849836, 210 2840486, 210 2849419
 FAX: 210 2446835

SJ5000X 2017

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΘΗΚΗ

Αφαιρέστε την κάμερα από την αδιάβροχη θήκη απασφαλίζοντας το κουμπί κλειδώματος στην κορυφή, στη συνέχεια σηκώστε το κούμπωμα και όταν ανοίξει τραβήξτε την κάμερα.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ MICROUSB ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Συνδέστε το καλώδιο Micro USB στην υποδοχή στο πλάι της κάμερας και το άλλο άκρο σε φορτιστή τοίχου με έξοδο USB (5V 1A) ή σε έναν υπολογιστή.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

Προαιρετικά, αφαιρέστε τη μπαταρία σας απασφαλίζοντας την θήκη στο κάτω μέρος της κάμερας έτσι ώστε να ανοίξει η πόρτα της θήκης της μπαταρίας. Τραβήξτε την μπαταρία προς τα έξω, στη συνέχεια συνδέστε τη στον εξωτερικό φορτιστή μπαταρίας.

(ο εξωτερικός φορτιστής μπαταρίας πωλείται ξεχωριστά)

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ

Πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας (Power/Mode) για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

Θα ακούσετε έναν ήχο (beep), θα ανάψει η ένδειξη led και στην οθόνη της κάμερας θα εμφανιστεί το λογότυπο SJCAM. Η προεπιλεγμένη λειτουργία (mode) είναι video.

Πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας (Power/Mode) παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε την κάμερα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΜΝΗΜΗΣ

Εισάγεται μια κάρτα μνήμης (Class10 και άνω) στην αντίστοιχη θύρα με την ετικέτα να βλέπει την οθόνη LCD ώσπου να κουμπώσει και να ακουστεί το κλικ.

Για να την αφαιρέσετε απλά πιέστε απαλά και η κάρτα θα βγει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μην χάσετε κάποια δεδομένα, αφαιρέστε ή εισάγεται την κάρτα μόνο όταν η κάμερα είναι απενεργοποιημένη.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΜΕΡΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Μεταφέρετε τα δεδομένα σας συνδέοντας την κάμερα σε έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου USB και επιλέξτε «MassStorage»

Επιλέξτε Μνήμη αποθήκευσης και στη συνέχεια η κάμερα θα εμφανιστεί ως μονάδα δίσκου.

Ή, μεταφέρετε δεδομένα μέσω της εφαρμογής. Ανοίγετε το WiFi και συνδέστε το με το smartphone σας (Android ή iOS) και έπειτα πατήστε “ConnectyourCamera” στην εφαρμογή.

MENΟΥ ΕΙΚΟΝΩΝ – 1

VIDEO / PHOTO :

Λειτουργία για να ξεκινήσετε τη λήψη βίντεο ή φωτογραφιών.

VIDEO LAPSE:

Διαδοχικές λήψεις με μεγάλα διαστήματα ανά καρτέ, εξόδου ως βίντεο.

SLOW REC:

Για την εγγραφή βίντεο σε αργή κίνηση.

PHOTOLAPSE:

Καταγράφει ένα γεγονός με διαδοχική λήψη φωτογραφιών σε τακτά μεσοδιαστήματα, τα οποία ορίζουμε εμείς, και τα μετατρέπει σε video.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BURST:

Γρήγορη πολλαπλή διαδοχή στιγμιότυπων, επιλέξτε τον αριθμό των επιθυμητών φωτογραφιών (Max: 10 διαδοχικές λήψεις).

ΜΑΚΡΑ ΕΚΘΕΣΗ :

Καταγράφει ένα στιγμιότυπο για μεγάλες περιόδους για να επιτρέψει περισσότερο φως να περάσει μέσα από τον φακό.

MENΟΥ ΕΙΚΟΝΩΝ –2

UNDERWATER:

Προσθέτει χρώματα που λείπουν κατά την κατάδυση σε βάθη.

TV OUT:

Ενεργοποιεί την προβολή των περιεχομένων της οθόνης μέσω τηλεόρασης με σύνδεση HDMI.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ:

Ξεκινά την εγγραφή όταν ανιχνεύεται η κίνηση μπροστά από την κάμερα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ:

Αρχίζει αυτόματα να λειτουργεί η κάμερα μόλις ενεργοποιηθεί ο κινητήρας (Απαιτείται Καλώδιο φορτιστή αυτοκινήτου).

PLAYBACK:

Για την ανασκόπηση των εγγεγραμμένων βίντεο και φωτογραφιών.

SETUP:

Για την αλλαγή των ρυθμίσεων της κάμερας.

MENΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ - Οθόνη 1 από 7

ΑΝΑΛΥΣΗ

Η αλλαγή σε υψηλότερη ανάλυση θα έχει περισσότερες λεπτομέρειες στο δικό σας βίντεο. Μια χαμηλότερη ανάλυση έχει μικρότερο μέγεθος αλλά θα έχει λιγότερες λεπτομέρειες στο βίντεο σας. Διατίθεται μόνο σε λειτουργίες βίντεο.

Σημείωση: Το FPS (FramesPerSecond) είναι μέρος των επιλογών στην ανάλυση βίντεο: Όσο υψηλότερο είναι το FPS, τόσο περισσότερες εικόνες θα εμφανίζονται ανά δευτερόλεπτο, και τόσο ομαλότερη θα είναι η κίνηση στο βίντεο, σε βάρος του μεγέθους του αρχείου.

LOOP RECORDING

Αυτόματη αποθήκευση του βιντεό σας σε μικρά τμήματα, ανάλογα με το δικό σας επιλεγμένο μήκος. Μόλις δεν υπάρχει πλέον χώρος στην κάρτα μνήμης, θα αρχίσει να καταγράφει αυτόματα πάνω σε παλαιότερα σας βίντεο.

FOV

Πεδίο προβολής / Πεδίο όρασης (επίσης γνωστό ως «Εστιακό μήκος»)
Όσο υψηλότερη είναι η ρύθμιση, τόσο ευρύτερη γίνεται η γωνία της καταγεγραμμένης σκηνής.

WDR

Ρυθμίζει αυτόματα το εύρος φωτεινότητας/σκοτεινότητας που έχει η κάμερα για να καταγράψει. Όταν είναι ενεργοποιημένο, θα βοηθήσει στην εξισορρόπηση των εικόνων σας προσαρμόζοντας τις αντιθέσεις. Πολλές σκηνές δεν απαιτούν την ενεργοποίηση του WDR, και η χρήση γίνεται σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Διατίθεται μόνο σε λειτουργίες φωτογραφίας.

GYRO SENSOR

Ενεργοποιεί τη σταθεροποίηση βίντεο για την εξάλειψη των κουνημάτων.

AUDIO

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την εγγραφή ήχου στο βιντεό σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω / Κάτω για πλοήγηση στο μενού. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Κλείστρου για να επιλέξετε ένα αντικείμενο.

Για έξοδο από ένα στοιχείο στο πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) Μενού ή για να επιστρέψετε στο κύριο μενού «Εικονίδια», πατήστε το κουμπί Λειτουργία μια φορά.

MENΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ - Οθόνη 2 από 7

VOLUME

Ρυθμίζει το πόσο ήπιος ή δυνατός ήχος καταγράφεται στο βιντεό σας.

TIME STAMP

Όταν είναι ενεργοποιημένη, θα εμφανιστεί η ημερομηνία και η ώρα της εγγραφής σας

TV MODE

Οι επιλογές είναι NTSC ή PAL. Η κωδικοποίηση χρώματος και το Framerate για βίντεοεγγραφή. Οι χρήστες στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν NTSC, η προεπιλογή είναι PAL.

OSD ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Στην οθόνη όταν είναι ενεργοποιημένη, θα υπάρχουν πληροφορίες και εικονίδια που εμφανίζονται και δείχνουν ποιες λειτουργίες είναι ενεργοποιημένες, τη δεδομένη στιγμή. Η εγγραφή, ο χρόνος που έχει παρέλθει, ο αριθμός των φωτογραφιών που απομένει, η κατάσταση της μπαταρίας κ.λπ.

VIDEO FILE FORMAT

Επιλέξτε μεταξύ MOV ή .MP4. Εάν δεν είστε σίγουροι για το ποια είναι η χρήση, επιλέξτε MP4, καθώς χρησιμοποιείται ευρύτερα.

BITRATE

Αλλάζει πόση πληροφορία περιλαμβάνεται σε κάθε βίντεο.

Τα υψηλότερα bitrates αποδυναμώνουν το βίντεό σας σε βάρος του μεγέθους του αρχείου.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Πατώντας το πλήκτρο Mode μία φορά κατά την εγγραφή ενός βίντεο θα λάβει ένα γρήγορο στιγμιότυπο. Δοκίμασέ το!

Εξοικονομήστε την κατανάλωση ενέργειας χρησιμοποιώντας ένα συντομότερο Screensaver. Θα πάρετε 20 ακόμη λεπτά επιπλέον χρόνου εγγραφής.

MENΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ - Οθόνη 3 από 7

DOUBLE FILE

Όταν είναι ενεργοποιημένη, θα αποθηκευτούν 2 αντίγραφα της τρέχουσας εγγραφής σας. Το ένα στην τρέχουσα ρυθμισμένη ανάλυση και το άλλο σε πολύ χαμηλότερη ανάλυση.

Εγγραφή PowerON

Η εγγραφή αρχίζει αμέσως όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Αλλάζει το μέγεθος των ακίνητων φωτογραφιών που θα εγγραφούν. Φυσικά, όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος τόσο πιο λεπτομερείς είναι οι φωτογραφίες σας, σε βάρος του αρχείου. Διατίθεται μόνο σε λειτουργίες φωτογραφίας.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Αναφέρεται στη συμπίεση της εικόνας. Όσο υψηλότερη είναι, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το αρχείο, αλλά θα περιέχει περισσότερες λεπτομέρειες.

SHARPNESS

Η αλλαγή της ρύθμισης της ευκρίνειας θα κάνει τις εικόνες σας πιο ευκρινείς, προσαρμόστε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

CONTRAST

Αλλάξετε τη φωτεινότητα/σκοτεινότητα μιας εικόνας. Οι επιλογές είναι υψηλές και χαμηλές.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Πιέστε το πλήκτρο Επάνω καθώς καταγράφετε μια σκηνή

Θα ξεκινήσει η λειτουργία ζουμ.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Επάνω / Κάτω για να ρυθμίσετε το επίπεδο ζουμ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχουν 8 επίπεδα ζουμ.

Για να τα χρησιμοποιήσετε, η λειτουργία FOV πρέπει να έχει απενεργοποιηθεί.

MENΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ - Οθόνη 4 από 7

ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

Μειώνει το μέγεθος του οπτικού θορύβου αφαιρώντας τους κόκκους στην εικόνα ή στο βίντεο, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε κάποια απώλεια λεπτομερειών.

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΛΕΥΚΟΥ

Ρυθμίζει τη θερμοκρασία χρώματος του στιγμιότυπου / εγγραφής στον υπάρχον φωτισμό.

ΧΡΩΜΑ

Υπάρχουν 5 προκαθορισμένες επιλογές:

- Normal : Κανονική
- B &W: Ασπρόμαυρη
- Retro (aka: "Seria tone"): Καστανή απόχρωση
- Warm: Ελαφρώς κοκκινωπό χρώμα
- Cool : Ελαφριά μπλε απόχρωση

ISO

Ρυθμίζει την ευαισθησία του αισθητήρα εικόνας στο φως. Επιλέξτε Auto στην κάμερά σας, αν δεν είστε εξοικειωμένοι με αυτή τη ρύθμιση. Ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού, χρησιμοποιήστε το χαμηλότερο ISO όποτε είναι δυνατόν, καθώς υψηλότερες ρυθμίσεις θα εισαγάγουν περισσότερο θόρυβο ενώ η ευαισθησία των pixels επίσης ανεβαίνει. Ρυθμίστε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

EV

Η αλλαγή EV αντισταθμίζει την ποσότητα του φωτός που επιτρέπεται. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την τιμή σε μια χαμηλότερη ρύθμιση εάν η σκηνή είναι πολύ φωτεινή για να το αντισταθμίσετε ή υψηλότερη, εάν είναι πολύ σκοτεινή, εξαρτάται από το επιθυμητό για εσάς αποτέλεσμα. Με υψηλότερη EV θα διαρκέσει περισσότερο η λήψη μιας φωτογραφίας και θα θολώσει το βίντεο αφού σε κάθε καρέ θα παίρνει περισσότερο χρόνο για να το εκθέσει.

RAW

Όταν είναι ενεργοποιημένη, θα γραφτεί ένα μη συμπιεσμένο αρχείο ξεχωριστό από την εικόνα JPG στην κάρτα για να το επεξεργαστείτε αργότερα. Χρησιμοποιήστε ένα εξωτερικό λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών για να το κάνετε πριν από την αποθήκευση στον τύπο αρχείου που θέλετε.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η μεγάλη έκθεση σε σκοτεινές νυχτερινές λήψεις κερδίζουν περισσότερες λεπτομέρειες όταν η τιμή έκθεσης αυξάνεται.

Απλά μην ξεχάσετε να επαναφέρετε το EV σας μετά τη λήψη αλλιώς η επόμενη λήψη σας θα είναι πολύ φωτεινή και υπερβολικά εκτεθειμένη.

MENΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ - Οθόνη 5 από 7

DISTORTION CORRECTION

Επειδή ο φακός της κάμερας έχει πολύ μεγάλο FOV (Πεδίο θέασης), η φωτογραφική μηχανή σας θα προσπαθήσει να χωρέσει τα πάντα στο κέντρο, όπου η εικόνα θα φαίνεται να είναι παραμορφωμένη ή διογκωμένη. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτή, θα ευθυγραμμίσει την εικόνα.

LICENSE NO SET

Εμφανίζει τον προκαθορισμένο αριθμό άδειας χρήσης στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Χρησιμοποιήστε την όταν η κάμερά σας είναι τοποθετημένη ως κάμερα dash.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ

Ρυθμίζει την ημερομηνία και την ώρα του συστήματος στην κάμερα.

AUTO POWER OFF :

Ορίζει την ώρα για την αυτόματη απενεργοποίηση της κάμερας.

KEYPAD TONE :

Ενεργοποιεί τους ήχους ως δείκτες λειτουργίας.

LIGHTSET

Για να αλλάξετε τον αριθμό των ενεργών φωτεινών ενδείξεων κατάστασης LED. Το 3 είναι η ενεργοποίηση μπροστινών, κορυφαίων, οπίσθιων δεικτών, το 2 είναι για το επάνω και πίσω, το 1 είναι μόνο για την πλάτη. Το off σβήνει όλες τις λυχνίες ένδειξης κατάστασης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ:

Οι φωτεινές ενδείξεις κατάστασης είναι ευανάγνωστες.

Ο μπροστινός μπλε δείκτης κατάστασης θα αναβοσβήνει κατά την εγγραφή βίντεο και θα είναι σταθερός όταν είναι σε κατάσταση αναμονής.

Το πορτοκαλί φως θα αναβοσβήσει μία φορά όταν το Wifi είναι συνδεδεμένο σε μια συσκευή.

Το πορτοκαλί φως θα χτυπάει δύο φορές γρήγορα όταν δεν είναι συνδεδεμένο.

(*Μόνο για τα μοντέλα που διαθέτουν WIFI ισχύει το παραπάνω)

MENΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ - Οθόνη 6 από 7

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ

Επιλογές για τη διάρκεια που θα είναι η οθόνη ανοιχτή.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Για να ρυθμίσετε τη συχνότητα κάμερας για να αντισταθμίσετε την ένταση που προκαλούνται από συστήματα τηλεόρασης με διαφορετικούς ρυθμούς ανανέωσης (PAL / NTSC).

ROTATE

Περιστρέφει την εγγραφή 180 μοίρες.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτή όταν τοποθετείτε την κάμερα σε ανάποδη θέση.

LOGO WATERMARK

Προσθέτει το λογότυπο SJCAM στο κάτω μέρος της εγγραφής σας.

ΓΛΩΣΣΑ

Επιλέξτε τη γλώσσα για όλα τα μενού και τις επιλογές

WIFISSID

Για να αλλάξετε το όνομα WiFi της κάμεράς σας. Ως προεπιλογή είναι ο κωδικός 12345678, αλλά εσείς μπορεί να αλλάξετε σε οτιδήποτε θέλετε.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ:

Όταν χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή ως μια κάμερα dash, χρησιμοποιήστε το καλώδιο από το φορτιστή αυτοκινήτου και αφαιρέστε την εσωτερική μπαταρία για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσει ενώ ταξιδεύετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ο χειρισμός της φωτογραφικής μηχανής ενώ οδηγείτε ένα όχημα είναι επικίνδυνο. Συνιστάται να ρυθμίσετε την κάμερα σας πριν το ταξίδι σας.

MENΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ - Οθόνη 7 από 7

WIFI PASSWORD

Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης WiFi της κάμεράς σας. (Ισχύει μόνο για τις κάμερες με έκδοση WIFI)

DELETE

Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεο.

FORMAT

Σβήνει τελείως όλα τα στοιχεία της κάρτας μνήμης και στη συνέχεια τα ρυθμίζεις νέα μονάδα δίσκου (σε σύστημα FAT32).

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Επαναφέρει τη μονάδα κάμερας στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων Κωδικός WiFi. Δεν διαγράφει δεδομένα στην κάρτα μνήμης.

ΕΚΔΟΣΗ

Εφαρμογή ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού.

Ελέγξτε τη διεύθυνση www.support.sjcamhd.com

Για πιο πρόσφατες εκδόσεις για το μοντέλο της φωτογραφικής σας μηχανής.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ:

Μερικές φορές υπάρχουν νέες δυνατότητες σε ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού, προσθέτοντας περισσότερη αξία στη δική σας ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ!