



EDIFIER



W330NB

- Κομψά και άνετα
- Εξαιρετική απόδοση με λειτουργία ακύρωσης θορύβου
- Ταυτόχρονη ασύρματη σύνδεση με πολλαπλές συσκευές
- Αυτονομία μπαταρίας έως 8 ώρες

Ο απόλυτος συνδυασμός άνεσης και ποιότητας!

Τα Bluetooth ακουστικά EDIFIER W330NB θα δώσουν άλλον αέρα στην καθημερινότητά σου! Κομψά και ελαφριά, εντυπωσιάζουν με τον όμορφο σχεδιασμό τους και, παράλληλα, αγκαλιάζουν το λαιμό σου χωρίς ίχνος ενόχλησης, για σταθερότητα και άνεση καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Όσο για την απόδοσή τους, χάρη και στους drivers 13 χιλιοστών, θα σου χαρίσουν δυνατό, καθαρό και ισορροπημένο ήχο, ώστε ν' απολαύσεις την αγαπημένη σου μουσική και ό,τι άλλο επιθυμείς όπως σου αξίζει. Για την ακρίβεια, η ενεργή ακύρωση εξωτερικών θορύβων (ANC) θα σου επιτρέψει να αφοσιωθείς στα κομμάτια της αρεσκείας σου χωρίς περισπασμούς, ακόμα κι όταν βρίσκεσαι στο δρόμο ή στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όλα τα παραπάνω συνοδεύονται από μεγάλη αυτονομία μπαταρίας, για έως 8 ώρες συνεχούς ακρόασης με ενεργοποιημένη τη λειτουργία ANC, για κορυφαία εμπειρία χρήσης χωρίς συμβιβασμούς



Λειτουργικότητα χωρίς όρια

Τα **Bluetooth ακουστικά EDIFIER W330NB** συνδέονται ασύρματα με τη συμβατή φορητή συσκευή της προτίμησής σου, για να χαρίσουν την ευελιξία που πάντα επιθυμούσες. Για την ακρίβεια, έχεις τη δυνατότητα ταυτόχρονης ασύρματης σύνδεσης με πολλαπλές συσκευές, για παράδειγμα με το Smartphone και το Tablet σου, ώστε να μη χάνεις χρόνο και να κάνεις πιο απλή τη ζωή σου. Επιπλέον, είσαι σε θέση να διαχειριστείς τις λειτουργίες τους, όπως την αναπαραγωγή μουσικής ή τις εισερχόμενες κλήσεις σου, με χαρακτηριστική ευκολία μέσω των κουμπιών που διαθέτουν, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, καθώς υποστηρίζουν φωνητικές εντολές μέσω Google Assistant και Siri, για ν' αποκτήσεις μία πρόσθετη εναλλακτική επιλογή που θα σου λύσει τα χέρια!



- **BLUETOOTH VERSION:** Bluetooth V4.2
 - **DRIVER UNIT:** 13mm NdFeB drivers
- **SUPPORTED PROFILES:** HFP, HSP, A2DP, AVRCP
 - **FREQUENCY RESPONSE:** 20 - 20,000 Hz
 - **IMPEDANCE:** 32 Ohm
 - **WEIGHT:** 42g
 - **PLAYTIME:** Up to 8 hours
 - **SOUND PRESSURE LEVEL:** 100 dB
 - **BATTERY CAPACITY:** 210 mAh

EDIFIER®

W330NB

Active Noise Cancelling Neckband Bluetooth® Earbuds

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρακάτω εγχειρίδιο χρήσης και κρατήστε το για μελλοντική χρήση.

Χαρακτηριστικά

- Η τεχνολογία ενεργής εξουδετέρωσης θορύβου (ANC) θέτει τον έλεγχο στα χέρια σας
- Έκδοση Bluetooth 4.2 με τεχνολογία CSR
- Μέχρι 8 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας
- Υποστηρίζει τη σύνδεση δύο συσκευών Bluetooth ταυτόχρονα
- Ενεργοποιεί τη λειτουργία φωνητικού ελέγχου smartphone όταν συνδυάζεται

Προδιαγραφές

- Έκδοση Bluetooth : 4.2
- Προφίλ Bluetooth : HFP, HSP, A2DP, AVRCP
- Απόσταση λειτουργίας Bluetooth : 10 μέτρα
- Χρόνος αναπαραγωγής: Περίπου 8 ώρες
- Χρόνος φόρτισης: Περίπου 2 ώρες
- Είσοδος: 5.0V 500mA
- Απόκριση συχνότητας: 20Hz-20KHz
- Ευαισθησία: 100dB
- Αντίσταση: 32Ω
- Μονάδα οδηγού: Φ13mm




Τι περιέχει η συσκευασία


Ακουστικά



Καλώδιο φόρτισης



Θήκη μεταφοράς




Εγχειρίδιο χρήσης



Σιλικόνες αυτιού X3



Εισαγωγή στο προϊόν



1. Μείωση ένταση φωνής - / Προηγούμενο τραγούδι
2. Αύξηση έντασης φωνής +/ Επόμενο τραγούδι
3. Κουμπί πολλαπλών χρήσεων (MFB)
4. Διακόπτης ενεργοποίησης εξουδετέρωσης θορύβου (ANC)
5. Micro USB θύρα φόρτισης
6. Λυχνία

Πώς να φορέσετε τα ακουστικά

- Τοποθετήστε τη ζώνη του λαιμού των ακουστικών στο λαιμό και από το πίσω μέρος του λαιμού.
- Τοποθετήστε τα ακουστικά στα αυτιά σας σωστά και προσαρμόστε τα στα αυτιά να είναι άνετα.



Οδηγός Χρήσης

1. Φόρτιση

Κατά τη χρήση, εάν η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αντί για μπλε ένδειξη είναι αναμμένη, το επίπεδο της μπαταρίας των ακουστικών είναι σε χαμηλή στάθμη μπαταρίας και παρακαλούμε να το φορτίσετε πλήρως.

- Τοποθετήστε έναν φορτιστή στην πρίζα και την άκρη του USBστον φορτιστή.
- Τοποθετήστε την άλλη άκρη του microUSBστην θύρα φόρτισης των ακουστικών.

Κόκκινο φως σταθερό αναμμένο = φόρτιση

Κόκκινο φως σβηστό = πλήρως φορτισμένο

- Χρόνος φόρτισης: περίπου 2 ώρες για πλήρη φόρτιση



Πλήρως φορτισμένο



Χαμηλή μπαταρία

Προειδοποίηση: για να αποφύγετε την μικρή διάρκεια ζωής της μπαταρίας, συνιστάται να φορτίζετε πλήρως τα ακουστικά πριν από τη χρήση για πρώτη φορά και αν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες περιόδους του χρόνου, φορτίστε τα ακουστικά πλήρως τουλάχιστον μία φορά ανά τρεις μήνες.





Προειδοποίηση: οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες οι οποίες παρέχουν ισχύ σε αυτό το προϊόν θα πρέπει να διατίθενται σε μέρη τα οποία είναι κατάλληλα για ανακύκλωση.

2. Ενεργοποίηση – Απενεργοποίηση

Λειτουργία	Χειρισμός	Λυχνία
Ενεργοποίηση	Πιέστε και κρατήστε το κουμπί MFB για 3 δεύτερα	Μπλε φως θα ανάβει συνεχώς για 1 δεύτερο
Απενεργοποίηση	Πιέστε και κρατήστε το κουμπί MFB για 3 δεύτερα	Κόκκινο φως θα ανάβει συνεχώς για 1 δεύτερο
Ενεργοποίηση λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου	Σύρετε τον διακόπτη προς την πράσινη πλευρά	--
Απενεργοποίηση λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου	Σύρετε τον διακόπτη προς την μαύρη πλευρά	--

3. Σύζευξη

- Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να μπορέσετε να βάλετε τα ακουστικά σε κατάσταση σύζευξης.

Λειτουργία	Χειρισμός	Λυχνία
Κατάσταση σύζευξης	Όταν τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα, πιέστε και κρατήστε το κουμπί MFB για 5 δεύτερα. Όταν τα ακουστικά είναι σε κατάσταση αναμονής πιέστε και κρατήστε το κουμπί MFB για 3 δεύτερα.	Κόκκινο και μπλε φως ανάβει εναλλάξ

- Ρυθμίστε το Bluetooth του κινητού σας τηλεφώνου για να αναζητήσετε και να κάνετε σύζευξη με το "EDIFIERW330NB", περιμένετε μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό μήνυμα και το μπλε φως θα αναβοσβήνει αργά, τότε σύζευξη είναι επιτυχής.

Σημείωση



- Τα ακουστικά βγουν από την κατάσταση σύζευξης μέσα σε δυο λεπτά σε περίπτωση που η σύζευξη είναι ανεπιτυχής.
- Ο κωδικός σύνδεσης σε περίπτωση που χρειαστεί είναι «0000»
- Μετά την ολοκλήρωση της σύζευξης, τα ακουστικά και το κινητό θα αποθηκεύσουν την σύζευξη και τα ακουστικά θα συνδεθούν αυτόματα στην συσκευή που συνδέθηκαν την τελευταία φορά όταν χρησιμοποιηθούν ξανά.

Συνδέστε 2 τηλέφωνα με τα ακουστικά

- Συνδέστε την 1^η συσκευή με τα ακουστικά.
- Κλείστε τα ακουστικά και στην συνέχεια πιέστε και κρατήστε το MFB μέχρι τα ακουστικά να μπουν σε κατάσταση σύζευξης, ολοκληρώστε την σύζευξη με την 2^η συσκευή.
- Στην συνέχεια επιλέξτε από την πρώτη συσκευή να συνδεθούν στα ακουστικά “EDIFIERW330NB” για να ολοκληρωθεί η σύζευξη με 2 συσκευές.

Σημείωση:

Όταν δύο τηλέφωνα έχουν διαφορετικά λειτουργικά συστήματα (π.χ. ένα έχει Android και το άλλο είναι iOS), ορισμένες λειτουργίες (π.χ. παύση τραγούδια από το Android και να παίξει τραγούδια σε iOS) μπορεί να αντιμετωπίσετε καθυστερήσεις.

Λάβετε υπόψη ότι αυτό είναι φυσιολογικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία έχει αντικατασταθεί εσφαλμένα.
Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή ισοδύναμο τύπο. Προειδοποίηση ότι οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή αν οι μπαταρίες έχουν εγκατασταθεί) Δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιοφάνεια, ή σε παρόμοιες καταστάσεις.



1. Για να αποτρέψετε πιθανές βλάβες της ακοής, μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα έντασης για μεγάλες χρονικές περιόδους.
2. Κατανοήστε πλήρως το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση.
3. Βεβαιωθείτε ότι η πηγή ήχου σας έχει χαμηλά επίπεδα έντασης ή είναι απενεργοποιημένη σε περίπτωση που φύγετε.



Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος. Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά αντικείμενα. Πρέπει να την ανακυκλώσετε υπεύθυνα για την προώθηση και τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιούμενη συσκευή σας, παρακαλούμε στη χρήση των συστημάτων επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για την περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.



Κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία έχει αντικατασταθεί εσφαλμένα. Αντικατάσταση μόνο με τον ίδιο ή ισοδύναμο τύπο.

Για προϊόντα με αφαιρούμενη μπαταρία, η μπαταρία πρέπει να ανακυκλώνεται σωστά ή να διατεθούν σε μέρη κατάλληλα για ανακύκλωση. Για προϊόντα με ενσωματωμένη μπαταρία, η αποσυναρμολόγηση Απαγορεύεται.

Μην αποσυναρμολογείτε, χτυπάτε με δύναμη, πιέζετε μπαταρίες ή απορρίπτετε μπαταρίες στη φωτιά. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε



αγώγιμα υλικά, υγρά, φωτιά ή θερμότητα. Μην αφήνετε μεταλλικά αντικείμενα να έρθουν σε επαφή με τους δύο πόλους της μπαταρίας. Εάν η μπαταρία φαίνεται πρησμένη, αν υπάρχει διαρροή, αν έχει αποχρωματιστεί, αν έχει οσμή ή οποιαδήποτε ανώμαλη εμφάνιση, σταματήστε να τη χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία μετά από επαφή με νερό.

Η ακατάλληλη χρήση της μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή, προκαλώντας εγκαύματα ή άλλους τραυματισμούς. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, χειριστείτε το με προσοχή και αμέσως απορρίψτε την μπαταρία με τον τρόπο που συμμορφώνεται με ισχύοντες νόμους και κανονισμούς στην τοποθεσία σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Για να εγγυηθείτε την προσωπική σας ασφάλεια, **ΜΗ φοράτε ή κρατάτε τα ακουστικά στην περιοχή του βηματοδότη (πιο από 10 εκατοστά).**

Μην τοποθετείτε το βύσμα σε ηλεκτρικές πρίζες.

Εποπτεύετε τα παιδιά όταν χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό, το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.

Μην ακούτε για μεγάλες χρονικές περιόδους σε υψηλά επίπεδα έντασης μπορεί να βλάψει την ακοή σας.

Η λειτουργία των διακοπών στο σύστημα Hi-Fi ή τα ακουστικά μπορεί να προκαλέσουν κλικ που σε υψηλή ένταση ήχου μπορεί να επηρεάσουν την ακοή σας.

Επομένως, ρυθμίστε πάντα το στοιχείο ελέγχου έντασης πριν από την εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών (δέκτης, πικάπ, CD Player κ.λπ.) ή συνδέστε τα ακουστικά.

Για την οδική ασφάλεια, μην χρησιμοποιείτε ακουστικά στην οδήγηση ή τη ποδηλασία.

Για την δήλωση συμμόρφωσης παρακαλούμε επισκεφτείτε το [sitewww.dot-media.gr](http://www.dot-media.gr)

